GM-SF300

# 取扱説明書

#### 付属品



#### 使い方





紐をほどいて、広げます。



①マジックテープ開けます。 ②ファスナーを開けます。



下のファスナーを開けて、足を出せます。 立ち上がることも可能。



フードも調整できます。



手を出して、本などを読めます。



収納ポケットにスマホなどを 入れることができます。

### しまい方



2つに折ります。



フード側から 丸めます。



①紐を結びます。 ②袋に入れます。

## 名称

