

付属品



脚フレーム×1



チェアシート×1



ヘッドレスト×1



バッグ

名称



組み立て方



脚フレームのパイプを差し込み、図と同じ様に組み立てます。



シートの上側から、図の様に脚フレームを差し込みます。
※「名称」の★印に差し込みます。



シート下側の左側から差し込み口に入れ、次に右側を差し込みます。

※「名称」の☆印に差し込みます。
※脚フレームを手でしっかり握ってシートを引っ張りながら差し込みます。



ヘッドレストを取り付けて完了です。