



安全にご使用いただくために

危険

- ・本製品の使用の範囲外の電源では絶対に使用しないでください。それ以外で、使用すると、発熱、発火、感電、けがの原因になります。
- ・必ずケーブルを端子から抜いてください。また濡れた手で抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。
- ・本製品に水をつけたり、濡らさないでください。水に濡れた時は、電源を切り使用しないでください。感電、発熱、発火の原因になります。
- ・分解、改造をしないでください。発熱、発火、感電、けがをすることがあります。分解、改造などに起因するトラブルが発生しましても、当社では一切の責任を負いかねます。
- ・所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。発熱、破裂、発火の原因となります。

警告

- ・本製品のUSBポートは、電源・充電を対象としたもので、それ以外には一切ご使用できません。対象以外でご使用になり故障・破損した場合、当社では一切の責任を負いかねます。
- ・接続する各コネクタは、使用方法に従い正しい向きで接続してください。向きを誤りますと、コネクタの破損、ショート、火災、故障の原因になります。また、接続機器に登録した各種メモリーが破損、消失することがあります。
- ・ご使用前に、接続機器及び本製品のコネクタの内部にゴミやホコリがないかチェックしてください。ゴミなどが付着していると、ショート、火災の原因になります。コネクタ内部が変形している場合や、電源プラグが変形している場合は使用しないでください。
- ・使用中、本製品や接続機器が発熱を発したり、異常を感じた場合は、直ちに中止し、当社までご連絡下さい。
- ・本製品に金属など異物を差し込まないでください。感電、発熱、発火の原因になります。
- ・火中に投入したり、加熱しないでください。また、投げたり大きな衝撃を与えないでください。破裂、火災、けがの原因になります。
- ・乳幼児、小児の手の届かない場所で使用、保管してください。
- ・毛布や衣類などが掛かった状態で使用しないでください。発熱、発火、故障の原因になります。

- ・雷が鳴り始めたため、安全のため、本製品や接続機器に触れないでください。落雷による感電の原因になります。
- ・電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。発熱、発煙、発火、破損の原因となります。
- ・ガソリンスタンドなど、引火、爆発の恐れのある場所では使用しないでください。プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスの発生する場所で使用すると爆発や火災の原因となります。
- ・他の機器に接続した状態でコネクタの端子に手や指など、体の一部を触れないでください。火災、故障、感電、けがの原因となります。
- ・万が一、水などの液体が入った場合は、直ちにプラグを抜いてください。感電や発煙、発火の原因となります。
- ・風呂場など湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。感電の原因となります。
- ・使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、変形、漏液などの異常を感じた場合は使用を中止してください。

注意

- ・端子が傷んだり、押し込みがゆるい場合は、使用しないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
- ・0℃～40℃の環境でご使用ください。それ以外の温度の場所での充電は、本製品の性能を十分に発揮できず、また発熱、発火、故障の原因になります。
- ・重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、湿気、ホコリの多い場所、直射日光の強い場所に置かないでください。発熱、発火、故障の原因になります。
- ・充電終了後は、各端子を抜いてください。

使用上の注意

- ・USBポートで充電可能な機器であっても本製品で充電できない場合があります。
- ・パソコンのUSB端子、及び各機器付属のACアダプタで充電できます。それ以外の機器を使用しての充電は保証いたしかねます。
- ・海外でご使用中にトラブルが発生しましても、海外での対応はいたしかねます。予め了承願います。
- ・本製品を使用し、万が一接続機器が故障した場合、本製品が原因であることが実証された場合に限り、本製品の交換、または修理致します。それ以外、例えば接続機器が使用できないことに起因する影響などに関しましては、当社では一切の責任を負いかねます。
- ・本製品を使用してのデータ消失、破損、機器の故障等に関しては、当社では一切の責任を負いかねます。各種データは必ず控えをとってからご使用下さい。本製品を使用し、万が一、データが破損、消失しましても、データの復旧に関しましては当社では責任を負いかねますので、十分ご注意ください。

- ・フェリカ(Felica)対応機器で電源が入らないなど不具合が生じた場合に、ICカード内のデータやチャージマネーの保安、サービスの回復作業に関し当社では責任を負いかねます。予めご了承の上、ご使用下さい。

保証規定

- ・本製品の保証期間は、お買い上げの際のレシート日付から1年間です。
- ・保証期間内に取扱説明書に従ったご使用方法で、万一故障した場合には、無償修理または製品交換をさせていただきます。
- ・無償修理または、製品交換を希望される場合には、レシートと商品を添えて、お買い上げ頂いた販売店までお持ち下さい。
- ・本製品の保証は、日本国内にてのみ有効です。
- ・保証期間内でも下記のような場合は、有償修理となります。
 - (1) レシート(購入日、購入店など確認できるもの)と商品をご提示いただけない場合。
 - (2) お名前、ご住所、連絡先などを確認できない場合。
 - (3) 本製品の分解、改造があった場合。
 - (4) 落下、衝撃などお取扱いが不適当なため生じた故障・損傷の場合。
 - (5) お客様の過失や誤使用による場合。
 - (6) 火災、地震などの天変地異などによる故障及び損傷の場合。
 - (7) 一般家庭用以外(業務用)に使用された場合。
 - (8) 故障した製品を弊社で確認出来ない場合。
 - (9) 故障の原因がご使用の機器である場合
 - (10) その他、弊社の判断として、製品による故障と認められない場合。

保証規定の注意

万一、弊社の製造上の原因による故障が発生した場合、保証規定に基づき無償修理、交換をいたします。それ以外の通話内容および音楽データおよび各種メモリー内容に関する損害、または機器についての保証など一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承の上、ご使用下さい。

お問い合わせ先 株式会社アクセス TEL:03-3880-7869 FAX:03-3880-2766 <https://gimmick-japan.com>

POWER BOX ポータブル電源

商品名:POWER BOX 品番:GMP-2500

安心のバッテリーマネジメントシステム搭載

- ・過負荷保護
- ・短絡回路保護
- ・過電圧保護
- ・過熱保護
- ・短絡保護
- ・過充電保護
- ・保管温度と相対湿度-10℃から+60℃結露防止
- ・自動冷却機能:高温防御し自動に本体が20°に達した場合、自動冷却しますので火災の恐れはございません。
(自動冷却機能が稼働した場合、モーター音が少しですが本体には問題ございません。)

付属品:ACアダプター、カーチャージャー、説明書

充電可能回数の目安

- ・ノートPC ……約3回～5回
 - ・スマホ ……約20回(350時間)
 - ・タブレット ……約8回
 - ・ライト ……約85時間
 - ・扇風機 ……約8時間
 - ・電気毛布 ……約9時間
 - ・USB扇風機 ……約50時間
 - ・デジカメ ……約12時間
 - ・ラジコン ……約22時間
 - ・冷蔵庫 ……約3.5時間
 - ・ビデオカメラ ……約40回
 - ・ドローン ……約6回分
- ※容量は60,000mAh

名称と使用方法

【名称】

DC OUTPUT スイッチ
DC OUTPUT
LEDディスプレイパネル
ライトスイッチ
LEDライトパネル
USB OUTPUT
ハンドル
AC OUTPUT スイッチ
AC OUTPUT (ユニバーサル)
DC充電入力

【使用方法】

- 1 本製品を使用する前にDC充電入力に付属品のACアダプターを挿入し、充電して下さい。(約6～7時間充電)LEDディスプレイパネルにマークが満タンになりましたらご使用下さい。
- 2 車載からの本製品を充電する場合は、付属品のカーチャージャーをDC充電入力ジャックに挿入し、車載ソケットにコンセントを挿入しますと充電開始します。
- 3 ソーラーパネル(別売り)から本製品を充電する場合は、ソーラーパネル側出力端子を本製品のDC充電入力ジャックに挿入しますと充電開始します。
- 4 ご使用いただく電源(DC、AC)スイッチを押し、コンセントに挿入しますと機器の充電が開始します。※DC、ACスイッチをONにしないと充電できません。
- 5 LEDライトパネルの使用方法は、ライトスイッチを押しますと点灯します。ライトのパターンは3種類になります。(点灯、点滅、SOS)
- 6 本製品を電源OFFにする場合は、使用しているDC、ACスイッチを5秒程度長押し、もしくは1分程放置しますと電源OFFになります。

放電や過電流、過熱などに対応した安全保護センターを内部に搭載

充電方法	ACアダプター	約7～8時間
	50Wソーラーパネル	約8～9時間
	カーチャージャー	約14時間
主な商品仕様	USB (5V/2.4A)	2ポート
	USB (QC3.0) (3-12V/18W)	1ポート
	Type-C (QC3.0) (3-12V/18W)	1ポート
	AC出力 (200W)	2ポート
	DC出力 (9-12.6V/10A)	4ポート
	バッテリー	18650リチウムイオンNMC
	容量	60,000mAh/222Wh/3.7V
	サイズ	W210×H160×D123mm
	重量	2.3kg
	充電	ACアダプター DC15V/3A
	充電時間	6～7時間
	動作温度	-10℃～+40℃
	LEDライト	照明/点滅/ SOS
	LEDフラッシュライトの持続時間	
	懐中電灯モード	約55時間
	点滅モード	約111時間
	SOSモード	約132時間