

取扱説明書

付属品



収納ケース




天板



脚フレーム



天板フレーム



ネット

組み立て方

1



脚フレームを組み立てます。

2



脚フレームに天板フレームを
差し込みます。
※天板フレームのUが真上を向くように
してください。

3



ネットを取り付けます。

4



天板を取り付けていきます。
※この時、天板の白線とフレームの
凸部分が合わさるようにはめこみます。

5



完成です。

6



脚フレームの差し込み口を変更
すれば、ハイ・ローお好みの高さ
に調整できます。

使用上の注意

天板耐熱温度 200℃

- ・テーブル面に乘ったり座ったりしないで下さい。
- ・テーブル面には重たいものや危険なものは置かないで下さい。特に天板の
両端に力を加えると倒れやすくなりますので、十分ご注意下さい。
- ・お子様にはテーブルの組み立てや撤収をさせないで下さい。
- ・備え付けのランタンフックがある場合、電池式ランタン以外は吊るさないで下さい。
強風時はランタンを吊るさないで下さい。
- ・テーブル面に熱したフライパンや鍋等を直接置くと熱伝導によってテーブル面が
変形するのでお止め下さい。
- ・テーブルの組み立てや撤収の際はフレームが交差する箇所では指や手を
はさまないように十分ご注意下さい。
- ・テーブルは必ず平坦な地面の上で使用して下さい。
- ・テーブル上で火器を使って調理する場合は取扱いには十分ご注意下さい。
- ・組み立て説明をよくお読みの上、正しく組み立てて下さい。
- ・解体される場合は、指や手を挟んだり切ったりしないよう十分ご注意下さい。
解体作業中の負傷に関しましては責任を負いかねません。

保証書

交換

品名: 2WAY Folding Table	型名: GM-T750
お名前	様
ご住所 〒	
電話	
保証期間	期間(お買上げ日から) 1年
お買上げ日	年 月 日

販売店印(店名/住所/電話/日付)

株式会社アクセス
〒123-0851
東京都足立区梅田2丁目23-15
TEL:03-3880-7869 FAX:03-3880-2766
<https://gimmick-japan.com>